

## Rövid Kezelési Utasítás EX-TEC OD 4 szagosítóanyagmérő műszer



be / ki gomb

fel / le  
nyilak

### Bekapcsolás:

A be gomb lenyomásával. Utána megvárni, míg a kijelzőn a 0.0 érték stabilizálódik.

### Mérés:

A be gomb rövid lenyomásával.

Mérés automatikusan kb. 3,5 perc alatt befejeződik.

Mérés alatt a homokóra jel látható.

Mérés utána az eredmény mentésére kérdez. Nem mentés a le nyíl és utána a be gomb megnyomása.

### Kikapcsolás:

A ki gomb tartós lenyomásával.

A műszert mérés üzemre állítottam be (autóstart) bekapcsolt szivattyúval.

A menürendszerbe való belépés a fel és a le nyíl gomb egyidejű lenyomásával történik.

A menüben való lépések szintén a le / fel nyilakkal lehetségesek és mindegyik lépést a be/ki gomb lenyomásával fogadtatjuk el (nyugtázzuk), mellyel automatikusan a következő programponthoz lépünk.

A kért PIN kód: 0001 (alapeset)

**A műszert használaton kívül állandóan a töltőn kell tartani!**

A mérési rendszer felépítése:

A mérendő gázt a műszeren kell átengedni kb. 3,5 percig.

Ehhez a különböző nyomású gázvezetékekhez különböző színű csatlakozó vezetékek szükségesek.

<i>fekete</i>	<i>20 – 50 mbar</i>	
<i>kék</i>	<i>50 – 125 mbar</i>	Csak a saját csatlakozó csövek használhatók!
<i>zöld</i>	<i>125 – 400 mbar</i>	
<i>sárga</i>	<i>400 – 1000 mbar</i>	Tömítés csak teflonszalaggal!
<i>piros</i>	<i>1 – 2 bar</i>	
<i>fehér</i>	<i>2 – 5 bar</i>	
<i>szürke</i>	<i>5 – 12,5 bar</i>	

A csatlakozáshoz rendelkezésre áll a Minimes adapter M16x2 belsőmenettel, vagy benne 1/4" külső menet és 1/8" belsőmenet.

Ha a műszert át kívánják állítani, akkor a menürendszer segítségével van erre lehetőség.

Bővebben a részletes, csatolt magyaryelvű kezelési utasítás szerint.

Kérdés esetén állok szíves rendelkezésre:

DUBÓCZKI ANTAL

Tel.: 06-70-514 6414

e-mail: toni@inot.hu